

Checkliste Zodiac FR5000 Segelclub Murten



Inbetriebnahme

Führerausweis Kategorie A obligatorisch
Motor-Stoppsicherung immer an Fahrer fest

Kontrolle der Ausweise & Sicherheitsausrüstung (Flagge, Horn, Apotheke
Paddel, Rettungsring, Anker, Schleppleine, Pumpe, Schöpfer, Schwamm)
Kontrolle Treibstoff (auffüllen nur an Land)
Batterie Hauptschalter unter Sitzbank einschalten
Kippsicherung lösen, Motor in Flachwasserstellung
Benzin pumpen bis Gummiball hart ist
Motor-Stoppsicherung an Fahrer einhängen und Motor starten
Kontrolle Oeldruck & Ladung (Lampe), Kühlwasser
Trimm nach Wassertiefe und Fahrbedingungen

Checkliste Zodiac FR5000 Segelclub Murten



Ausserbetriebnahme

- Motor abschalten, Motor-Stoppsicherung weg
- Motor in Mittelstellung hochkippen und auf Kippsicherung senken
- Batterie Hauptschalter ausschalten
- Kontrolle Treibstoff (auffüllen nur an Land)
- Boot spülen und entwässern, Lenzstopfen Heck und Zwischenboden wieder einsetzen
- Kontrolle Zustand und Vollständigkeit der Sicherheitsausrüstung
- Logblatt ausfüllen (Einsatzzweck, Zählerstand, Schäden, Mängel)
- Boot mit Persenning zudecken und Persenning befestigen
- Allfällige Schäden telefonisch dem Bootschef melden
- Schlüssel mit Motor-Stoppsicherung im Schrank im Bootshaus deponieren