

# Kurzanleitung Ramasseur

Ausweis Kategorie A obligatorisch

Motor-Stopsicherung an Fahrer fest

Inbetriebnahme

- Hebezug Steuerung einschalten, Boot absenken
- Kontrolle Sicherheitsausrüstung & Ausweise
- Kontrolle Treibstoff (auffüllen nur an Land)
- Kontrolle Bilge (Pumpe, Lenzventil zu)
- Batterie Hauptschalter ein
- Motor je nach Wasserstand in Flachwasserstellung
- Benzin pumpen bis Gummiball hart ist
- Motor -Stopsicherung an Fahrer einhängen, ohne Standgas starten
- Kontrolle Oeldruck & Ladung (Lampe), Kühlwasser
- Trimm nach Wassertiefe und Fahrbedingungen

Ausserbetriebnahme

- Motor abschalten, Motor-Stopsicherung weg
- Batterie Hauptschalter ausschalten
- Kontrolle Treibstoff (auffüllen nur an Land)
- Boot spülen, Kontrolle Bilge (Pumpen, Lenzventil auf)
- Kontrolle Sicherheitsausrüstung
- Motor senkrecht stellen wegen Tor
- Boot anheben, Endschalter & Bootslage beachten
- Hebezug Steuerung ausschalten, Tor schliessen
- Fahrtenblatt ausfüllen (Zählerstand, Schäden, Mängel), alle Schlüssel & Ausweise in Schrank

# Segelclub Murten

